

LD1032633 - Mando a distancia RGB POOL B4



Extraiga la antena y apunte a la caja de sincronización.

Botón 1: Modo de color estático. Pulsando repetidamente sobre el botón 1 pasan los siguientes colores: rojo, verde, rojo+verde (amarillo), azul, rojo+azul (púrpura), azul+verde (cian), azul+verde+rojo (blanco)

Botón 2: Modo de transición intermitente. Los distintos colores van apareciendo de forma intermitente. Pulsando nuevamente, la velocidad se incrementa.

Botón 3: Modo de transición gradual. Los distintos colores van apareciendo de forma gradual. Pulsando nuevamente, la velocidad se incrementa.

Botón 4: ON/OFF. Enciende o apaga la lámpara. Graba el último modo de funcionamiento. Cuando se vuelve a pulsar se enciende la lámpara con el último modo utilizado.