


GLASS BOT

Luminaria Colgante LED



Modelo: LD1010429

LED 1 x MAX 3W

- Para evitar hacerse daño o rayar la superficie durante la instalación, por favor, utilice guantes.
- No instale la lámpara si hay humedad o el techo no esté completamente seco.
- No deje la lámpara cerca de ácidos, productos alcalinos o gases corrosivos. No limpie la lámpara con agua. Limpie la lámpara con un paño seco y suave: limpiezas de otro modo oxidarán la lámpara.
- Por favor, tenga cuidado mientras instala la pantalla para evitar roturas.
- Por favor, instale la lámpara de acuerdo a las instrucciones de un instalador o electricista profesional.
- Cuando realice la instalación, verifique que los cables de alimentación coinciden bien y conecte firmemente. Asegúrese de que todos los tornillos están firmemente apretados antes de encenderla. De otro modo, podría causar un cortocircuito y posterior incendio.
- Por favor, apague la lámpara antes de instalarla, limpiarla o cambiar las bombillas.
- No someta a los cables o enchufes a fuertes tensiones o tirones. No desmontar la lámpara.
- Para evitar problemas o situaciones de peligro, si hay cables eléctricos dañados, éstos deben ser reemplazados por personal profesional y cualificado.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Sólo para uso en interiores.
Comprueba regularmente el cable, el transformador y todos los otros componentes en busca de daños. Si cualquier componente estuviese dañado, no deberá usarse el producto.
¡Información importante! Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

¡Atención!
La fuente luminosa de este producto son diodos luminicos (LED) que no pueden reemplazarse.
No desmontes el producto; los diodos luminicos pueden causar daños en los ojos. No lo sumerjas en agua.

