

Incluye:



barra LED LOOP 30cm x3



Sensor IR de Mano x1



Cable 50cm de conexión x1



Alimentación DC24Vx1



Conexión directa x2



Clips de sujeción x6



Cinta adhesiva 3M x6



Clips sujetacables x6

Instrucciones de montaje:


1. Configura tu instalación y une las barras led con los accesorios específicos.
2. Si las barras led no van juntas, utiliza el cable de conexión de 50cm para interconectarlas.
3. Utiliza el conector "L" si la instalación elegida lo requiere.
4. Fija a la superficie las barras led con los clips de sujeción o los adhesivos de doble cara.
5. Conecta en un extremo el Sensor de Mano y este a la fuente de alimentación.

NOTA: Revisa las conexiones, solo se pueden hacer en un sentido. En la parte inferior de la barra led hay una pestaña que puedes desplazar y salen los conectores para unir con otras barras y/o otros accesorios de conexión.


① Conector directo




③ Conector "L"



② Conectores con cable 0,5m



Sensor IR Mano



- > Pasa la mano por delante del sensor IR para encender o apagar la barra led.
- > A una distancia de 5 cm del sensor.

NOTA: Si es necesario cambiar el sensor IR, no tires de la parte móvil del sensor, este puede romperse.

IMPORTANTE: Instala el sensor a la izqda de la barra.

