

Manual




 **Altavoz portátil y lámpara táctil**

Manual de usuario

Gracias por elegirnos! Por favor lea este manual antes de usar el altavoz ;)

Botones:




Material	ABS + Metal
Lamp Power	1.6W
Lumen	160LM
Color	Warm white
LED Size	2835
Battery Li-ion	3.7V
Speaker output power	3W
Driver Unit	∅ 52mm, 4Ohm,3w
Frequency Response	50HZ---20KHZ
Transmission Range	10 meter
Product dimension	∅ 95mm * 122mm
Audio input	3.5mm jack cable
frequency	2.402GHZ---2.48GHZ
Input power	Input DC5V/500mA

Tiempos de uso después de carga completa:

10 horas de reproducción de música (nivel volumen 70%)

10 horas luz lámpara a brillo alto

Botón de encendido

Presiona el botón  prolongadamente para encender o apagar el dispositivo. El altavoz primero entra en modo Bluetooth presiona el botón MODE para pasar a modo LUZ cuando el altavoz este encendido, se encenderá con un leve toque del botón.

Icono botones:

1. icono MODE

cambia entre los modos bluetooth, reproducción de música y modo luz



2. modo música bluetooth

- presiona el botón:  para reproducir la siguiente canción y pulsa prolongadamente el botón para subir el volumen.

- presiona el botón:  para reproducir la anterior canción y pulsa prolongadamente el botón para bajar el volumen.

3. Manos libres llamadas

Responde y descuelga el teléfono:

Cuando escuches un tono de llamada cuando tengas vinculado un móvil, presiona el botón  para descolgar y vuelve a pulsar el botón  para colgar.

4. Reproductor de música



Introduce una tarjeta TF con música y con el botón MODE accede al modo música.

- presiona el botón:  para reproducir la siguiente canción y pulsa prolongadamente el botón para subir el volumen.

- presiona el botón:  para reproducir la anterior canción y pulsa prolongadamente el botón para bajar el volumen.

5. Modo AUX IN

Inserta un cable mini jack 3,5mm, el altavoz puede funcionar como reproductor externo cuando conectes otro dispositivo como móvil, tablet, pc...

En el modo AUX IN presiona el botón  para subir el volumen y el botón  para bajar el volumen. El resto de botones no tienen uso.

Luz indicador:

1. Indicador Bluetooth

Cuando el dispositivo entre en modo emparejamiento bluetooth la luz parpadeará rápidamente, cuando esté conectado la luz azul parpadeará despacio. Una vez vinculado ya podrá reproducir música.

2. Indicador reproductor música

El altavoz entrará en modo reproductor música cuando una vez seleccionado este modo la luz azul parpadee.

3. Indicador carga

3.1 Asegurate que el altavoz está completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez! Carga el altavoz con el cable USB, es compatible con cualquier cargador de móvil de 5V. Cuando el altavoz se esté cargando, el led rojo parpadeará y dejará de parpadear cuando la batería esté cargada.

3.2 El tiempo de carga aproximado es de 2 horas.

Modo Bluetooth

1. Conexión bluetooth

El altavoz soporta dispositivos bluetooth con función A2DP. Para emparejar un dispositivo: primero enciende el altavoz y entra en modo bluetooth (la luz indicadora brillará alternativamente junto con el sonido de enlace). Asegurate de seleccionar el modo bluetooth para poder emparejar un dispositivo.

2. Conexión con teléfono móvil

Paso 1: Abre el menú bluetooth del teléfono o tablet y pulsa en "buscar dispositivo"

Paso 2: Espera hasta que el móvil o tablet encuentre el altavoz bluetooth "LV2016", pulsa sobre él para vincularlo.

Paso 3: Introduce el código "0000" y pulsa OK, en el teléfono o tablet.

Paso 4: El teléfono o tablet indicará que el emparejamiento está completado, cuando esto suceda la luz del altavoz dejará de parpadear.

3. Conexión con ordenador

Activa el bluetooth del ordenador, siempre que este disponga de ello.

Paso 1: Entra en el menú bluetooth del ordenador y pulse en "añadir dispositivo"

Paso 2: Empezará la detección de dispositivos bluetooth hasta encontrar el altavoz "LV2016"

Paso 3: El ordenador empezará a instalar los drivers del altavoz de forma automática.

Paso 4: Una vez conectado al ordenador, asegurate de comprobar en las opciones de audio del ordenador que el altavoz bluetooth está activado para poder reproducir archivos de audio del ordenador.

Conexión y emparejamiento bluetooth

1. Si el altavoz bluetooth ha sido conectado a otro dispositivo anteriormente, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo vinculado.
2. Si el altavoz no ha sido conectado a algún dispositivo anteriormente, este entrará en modo emparejamiento.
3. Un segundo teléfono o tableta no podrá conectarse cuando el altavoz ya está vinculado a un teléfono o tableta.

Función lámpara

Presiona prolongadamente el botón de la parte inferior del altavoz. Enciende la luz por la malla de la parte superior, la lámpara se encenderá en el primer grado de regulación. El brillo puede ajustarse pulsando la malla de la parte superior. Hay 3 niveles de intensidad. Tocando la parte superior de la malla cuando la lámpara esté con intensidad alta, la lámpara se apagará.

Preguntas frecuentes:

P: El altavoz no se conecta a ningún dispositivo:

- R: 1. Comprueba que el altavoz esté en modo emparejamiento, si no reinicia el altavoz.
2. La conexión puede fallar si existen muchos dispositivos bluetooth cerca. Apaga los otros dispositivos
3. Apague el último dispositivo bluetooth que se emparejó con el altavoz y reconecta el altavoz.

P: Sonido distorsionado o apagado

- R: 1. Comprueba el volumen del altavoz, ajústalo bien.
2. Batería baja, carga el altavoz.

P: Reproducción de música entrecortada

- R: 1. Comprueba que el dispositivo bluetooth no esté muy alejado del altavoz.
2. Comprueba si hay obstáculos entre el dispositivo y el altavoz

P: El indicador no brilla en modo bluetooth

- R: 1. Batería baja, carga el altavoz.
2. Reinicia el altavoz.